

Galaxy Watch Active2  
Golf Edition

# SMART CADDIE Quick Guide



Printed in Korea.  
GH68-51764D\_Rev\_1.0

GOLFZON DECA | GOLFBUDDY




Galaxy Watch Active2 Golf Edition에는  
**SMART CADDIE** 앱이 기본으로 제공되어,  
별도의 앱 다운로드 없이 바로 이용 가능합니다.

**SMART CADDIE**는 GOLFZON DECA에서  
개발한 스마트워치 전용 거리 측정 서비스이며,

**SMART CADDIE** 앱 관련 정보는 홈페이지  
(<http://golfwith.golfzon.com/smartcaddie>)  
에서 확인하실 수 있습니다.

※ 관련 문의는 "help.golfwith@golfzon.com"으로  
보내주시기 바랍니다.

## SMART CADDIE 주요 특징




**생생하고 선명한 코스 맵**  
실측/위성지도/항공사진 기반의  
전 세계 4만여 개 코스 데이터를 제공  
위성 기반의 코스 이미지와 함께  
그래픽 이미지를 탑재

※ 코스 맵은 라운드 중 '설정' 화면에서 변경,  
선택할 수 있습니다.



**섬세하고 정확한 정보**  
고저차, 언듈레이션 정보가 반영된  
거리와 그린 맵을 제공

※ 고저 정보 : 한국  
※ 그린 언듈레이션 : 한국과 미국 일부 지원



**코스 공략 가이드**  
그린까지의, 그린 주위의 거리뿐만  
아니라 코스 IP, SHOT 이력 확인

## SMART CADDIE 기본 세팅




위치와 스마트폰을 연결, SMART CADDIE 앱 실행  
위치 화면의 안내 메시지에 따라, 스마트폰을 통해  
회원 가입 및 로그인 진행

※ SMART CADDIE는 이메일 직접 입력 또는 구글,  
페이스북 계정으로 회원 가입할 수 있습니다.  
※ 로그인을 통해 코스 업데이트, 라운드 관리 등의  
다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.



앱 메뉴에서 **설정 > 연결 > 위치 > 사용 중** 탭

※ SMART CADDIE는 GPS 기반의 서비스로  
블루투스와 GPS가 활성화되어야 사용이  
가능합니다.



앱 메뉴에서 **SMART CADDIE** 탭 하여 라운드 시작

※ 첫 구동 시, GPS 센서의 원활한 작동을 위해  
5~10분가량 실외에서 사용하는 것이 좋습니다.

## SMART CADDIE 라운드 전



PLAY > 주변검색을 탭, 골프장을 선택

※ 국가/지역별 검색 시 베젤 회전을 이용하면 더 빠른 초성 검색이 가능합니다.




티박스로 이동한 후 시작하기 탭


현재 위치에서 그리드의 앞, 중간, 뒤까지의 거리 제공

※ 미터/야드로 거리 기준을 변경할 수 있습니다.  
 ※ 좌, 우 그리드로 분리된 경우, 화면 좌측의 탭을 통해 그리드를 선택/변경할 수 있습니다.  
 ※ 고저 정보가 반영된 거리는 한국 골프 코스만 제공됩니다.

## SMART CADDIE 라운드 중




라운드 설정 > 맵타입 탭을 통해 이용하고자 하는 코스 뷰 (위성 또는 그래픽)을 선택




거리정보 화면의 우측 하단 MAP 탭을 통해 홀 전체 정보를 확인

※ 베젤 영역을 좌우로 탭 하여 확대/축소할 수 있습니다.



각각의 아이콘 탭을 통해 듀얼 아크, 코스 IP, 나의 샷이력을 확인

## SMART CADDIE 라운드 중




코스 뷰 화면에서 깃발 아이콘 탭을 통해 그린 맵을 확인

※ 그린 등고는 붉은색이 고점, 푸른색이 저점을 의미합니다.  
 ※ 녹색 깃발은 그린 맵 정보가 제공되지 않습니다.  
 ※ 한국과 미국 일부 골프 코스에서만 제공됩니다.



홀 아웃 시 자동으로 노출, STROKE, PUTT를 입력

※ 라운드 설정 메뉴에서 스코어 입력 자동 노출 컴/공을 선택할 수 있습니다.



거리정보 화면의 SHOT 탭을 통해 나의 샷 위치를 저장, 다음 샷 위치로 이동 후 다시 SHOT 탭을 통해 비거리를 확인

※ 저장된 샷 정보는 웹사이트에서 확인/수정이 가능합니다. (<http://golfwith.golfzon.com> > My Round)

# GOLFZON DECA

<http://golfwith.golfzon.com/smartcaddie>

## GOLF BUDDY®